

### WK-0051 - Защитник дворов.

Прибор предназначен для отпугивания животных. В нем имеется датчик движения, который регистрирует появление животных в защищаемой зоне и включает постоянно изменяющийся сигнал звукового и ультразвукового диапазонов. Сигнал воздействует на животных (собак, кошек, лис, и т.д.) и заставляет их покидать участок.

### Установка батареек.

Прибор работает от 4 батареек типа «Д». Для их установки надо сдвинуть и снять заднюю крышку прибора, разместить батарейки, как показано на рисунке внутри корпуса, и установить крышку на место.

### Выбор сигнала.

Установите переключатель на задней панели прибора в одно из семи положений в соответствии с тем, какое животное необходимо отпугивать. При появлении движущегося объекта в защищаемой зоне инфракрасный датчик автоматически включает на 7 секунд сигнал в соответствии с выбранным животным. Затем следует пауза 5 секунд и, если животное не ушло, сигнал повторяется.

### Размещение.

Прибор должен быть установлен на высоте 30- 60 см от земли. Убедитесь в отсутствии препятствий в защищаемой зоне для датчика и излучаемого сигнала. Если эта зона велика или в ней много растений, может потребоваться не один прибор.

Следует иметь в виду, что при возрастании номера режима увеличивается низкочастотная составляющая в сигнале. Люди с хорошим слухом могут воспринимать звуки, излучаемые в режимах 6 и 7. Поэтому в этом случае не устанавливайте прибор таким образом, чтобы он был направлен на вас и детей.

Срок жизни батареек зависит от числа срабатываний.

Высококачественных батареек хватает на 5000 включений.